




屋顶接闪带安装图



接闪带在女儿墙上支架明装




烟道防雷安装图




说明：支座必须现场浇制，水平支架间距1m，转弯处0.5m，需与土建同时施工。

① 接闪带在屋脊支架明装




说明：水平支架间距1m，转弯处0.5m，需与土建同时施工。


② 接闪带在屋面支架明装




③ 接闪带在天沟上支架明装




④ 圆钢引下线连接




⑤ 支座



⑥ 预制混凝土支座




接地端子板安装做法




说明：暗装断接卡用2mm 冷轧钢板制作
所有螺栓应用防水油膏封闭
压接螺栓应镀锌，规格为M10×30

暗装断接卡做法



总等电位联结示意图



备注：LEB联结线均采用WDZD-BYJ-1x4-P20

卫生间局部等电位联结示意图

防雷节点大样图
等电位联结示意图

通用图集4号
图别 电施
图号 04